



Descripción del producto

La fibra Scotch-Brite™ de uso general 105 es una fibra de lavado de para uso medio hecha de fibras de alta calidad, minerales y resina. Está diseñada para ser utilizada para la limpieza diaria de la mayoría de los utensilios de cocina y equipos.

Características especiales

HACCP Certificado internacionalmente como apto para el propósito y seguro para los alimentos. <http://haccp-international.com/>

- Fibras sintéticas de alta calidad no oxidantes y resistentes para proporcionar durabilidad de la fibra de mano y un uso duradero
- Minerales abrasivos seleccionados para proporcionar una limpieza superior para trabajos de limpieza comunes
- Partículas minerales abrasivas distribuidas uniformemente por toda la fibra para ayudar a garantizar un rendimiento eficaz, consistente y duradero durante toda la vida útil de la misma.
- Sistema de resina de unión de alta calidad diseñado para proporcionar resistencia a la degradación de la exposición al agua caliente, detergentes y líquidos de limpieza normales

Aplicaciones

Pruebe siempre en un área poco visible de la superficie que se debe limpiar antes del primer uso.

Uso para limpieza, fregado y lavado:

- Utensilios de cocina, ollas, sartenes y utensilios, y alimentos fuertemente horneados
- Superficies de cocina, equipos de cocina y mantenimiento
- Suelos, escaleras, paredes, barandillas, escritorios y mostradores

Instrucciones de uso general

La fibra se puede utilizar húmeda o seca.

1. Sostenga la fibra con una mano.
2. Coloque cada lado de la fibra contra la superficie a limpiar, aplique la presión deseada y frote el área en movimiento circular.
3. Enjuague las áreas fregadas con agua limpia o limpie con un paño limpio y húmedo.
4. Limpie la fibra según sea necesario después de su uso.

Instrucciones de limpieza de la fibra

La limpieza adecuada de la fibra proporciona múltiples usos y ayudará a prolongar su vida útil. Las fibras usadas y/o gastadas se pueden desechar en la basura de la cocina regular.

Las fibras se pueden enjuagar con agua tibia o caliente o empaparse en una solución de limpieza para disolver el suelo y la grasa.

Limpieza de las fibras a mano

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de comida de la fibra en un grifo de fregadero.
2. Lave la fibra con agua jabonosa para eliminar los restos de alimentos y grasa. Retire los restos de comida incrustados de la almohadilla a mano.
3. Enjuague la fibra con agua limpia. Asegúrese de que no quede restos de comida en la misma. Exprima el exceso de agua de la fibra y deje secar al aire.

Si lo desea, empape la fibra en la solución desinfectante. Después de remojar, exprima el exceso de solución de la fibra, enjuague y deje secar al aire.

Limpieza de fibras por lavaplatos

1. Rocíe o enjuague el exceso de restos de comida de la fibra con rociados de platos o el grifo del fregadero. Retire los restos de comida incrustados, como el queso, de la fibra a mano.
2. Coloque la fibra en el lavaplatos y asegúrese de que ambos lados estén expuestos al lavado.
3. Después del lavado, saque la fibra del lavavajillas y deje secar al aire.

Especificaciones del producto

Longitud	6.0 pulgadas
Ancho	4.5 pulgadas
Color	Verde

Resumen de precaución



NOTA IMPORTANTE

No usar sobre superficies pulidas o que se rayen fácilmente

Salud y seguridad



Precaución

Cuando manipule cualquier producto químico, lea las etiquetas de los envases de los fabricantes y las fichas de datos de seguridad (SDS) para obtener información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. Para obtener hojas SDS para productos 3M vaya a 3M.com/SDS, o por correo o en caso de una emergencia, llame al 1- 888-364-3577 o al 1-651-737-6501.

Cuando utilice cualquier equipo, siga siempre las instrucciones de fabricación para un funcionamiento seguro.

Información técnica

La información técnica y los datos, recomendaciones y otras declaraciones proporcionadas por 3M se basan en información, pruebas o experiencia que 3M considera confiable, pero la exactitud o integridad de dicha información no está garantizada. Dicha información técnica y datos están destinados a personas con conocimientos y habilidades técnicas suficientes para evaluar y aplicar su propio juicio fundamentado a la información. Los valores típicos mostrados no deben utilizarse con el fin de los límites de especificación. Si tiene preguntas sobre este Producto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-698-4595.

Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario.

Garantía

3M garantiza que cada producto 3M estará libre de defectos en el material y fabricación durante 90 días a partir de la fecha de compra del distribuidor autorizado de 3M. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLICA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Remedio limitado

Si un producto 3M no cumple con esta garantía, el único y exclusivo recurso es, a elección de 3M, la sustitución del producto 3M o el reembolso del precio de compra.

Sin extensión de garantía

En el caso de una reclamación de garantía aprobada, el Producto de reemplazo solo llevará el plazo restante del período de garantía original.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal afirmada.